


GeniTig[®]

210DC LCD



Tlačítko na hořáku (Gun switch)

1 -

2 -

Regulace U/D (UP/Down)

3 - černá

4 - červená (potenciometer na pedálu)


5 - modrá

max for
koWax[®]
elding

GeniTig[®]

220 AC/DC LCD

jednoduše geniální



Tlačítko na hořáku (Gun switch)

1 -

2 -

Regulace U/D (UP/Down)

3 - černá


4 - červená (potenciometer na pedálu)

5 - modrá

GeniTig[®]

320 AC/DC LCD5

jednoduše geniální



Tlačítko na hořáku (Gun switch)

1 -

2 -

Regulace U/D (UP/Down)

3 - černá

4 - červená (potenciometer na pedálu)

5 - modrá


Geni Tig[®] 200AC/DC

jednoduše geniální



Zapojení konektoru

středa 10. června 2020 12:56



Spínač hořáku.
2 - Červená
3 - Černá

Regulace U/D
5 - Hnědá
6 - Bílá
7 - Zelená


Geni Tig[®] 200DC

jednoduše geniální



Zapojení konektoru

středa 10. června 2020 12:56




Spínač hořáku.
2 - Červená
3 - Černá

Regulace U/D
5 - Hnědá
6 - Bílá
7 - Zelená

GeniTig[®]

AC 315W LCD 5

jednoduše geniální



10. Hořák s UD & DOWN

Torch with UD & DOWN

